



ECHO

Toutes les dimensions indiquées sont au pouce près. Nos produits sont fabriqués à la main et des variations mineures peuvent survenir.
All dimensions indicated are to the nearest inch. Our product is hand-made and minor variations can occur.

Hauteur devant bras <i>Height front arm</i> 25½"	Hauteur siège <i>Seat height</i> 18"	Hauteur complète <i>Seat height</i> 35"	Profondeur siège <i>Seat depth</i> 21"
--	--	---	--

